

COmètre COT

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



EFFECTUER UNE MESURE

- > Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « **On/Off/Esc** ».
L'appareil effectue un auto-zéro pendant 5 s. La sonde de mesure doit être laissée à l'air libre pendant cet auto-zéro.
- > Positionner la sonde à l'endroit souhaité.
L'appareil affiche le taux de CO et la température mesurés.

FIGER LA MESURE

Pendant une mesure :

- > Appuyer une fois sur la touche « **Hold/min/max** » pour figer la mesure.
« Hold » s'affiche à l'écran et les mesures sont figées.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction Hold.
L'appareil revient à l'affichage de la mesure.

AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

Une fois la mesure figée :

- > Appuyer une fois sur la touche « **Hold/min/max** ».
L'appareil affiche la valeur maximum du CO relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum du CO relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- > Appuyer une nouvelle fois « **Hold/min/max** ».
- > L'appareil affiche la valeur maximum de température relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum de température depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction Hold/min/max.
L'appareil revient à l'affichage des mesures.

RÉALISER UNE MESURE DE CO max

- > *Pendant une mesure :*
- > Appuyer une fois sur la touche **OK**.
« Co max » s'affiche à l'écran avec le temps de mesure à régler. Le temps de mesure est compris entre 0:00 et 5:00.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour régler le 1^{er} digit puis appuyer sur OK.
- > Répéter la procédure pour régler les digits suivants.
- > Appuyer sur OK lorsque le dernier digit est réglé.
« Debut » s'affiche à l'écran.
- > Appuyer sur **OK**.
L'appareil affiche le décompte du temps de mesure. À la fin de ce décompte, la mesure de CO max est affichée.

RÉGLER L'APPAREIL

Sélectionner l'unité de mesure en température

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

> Appuyer une fois sur la touche « **Sélection** ».

« **UNITE** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche **OK**.

L'unité actuellement utilisée clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : ° C ou ° F

> Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

« **UNITE** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Régler l'auto-extinction

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AUTO off** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche **OK**.

Le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour sélectionner le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15-30-45-60-75-90-105-120 minutes ou off.

> Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

> Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Activer ou désactiver le bip des touches

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

> Appuyer trois fois sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **BIP** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche **OK**.

« **OFF** » ou « **ON** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour activer le bip des touches « **ON** » ou le désactiver « **OFF** ».

> Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

> Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Régler les alarmes en CO

Il est possible de régler un ou deux alarmes qui se déclencheront lorsque le seuil d'alarme aura été atteint et/ou dépassé.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AL 1** » clignote. « **AL 1** » correspond à l'alarme de niveau 1.

> Appuyer sur la touche **OK**.

Le 1^{er} digit de l'alarme clignote.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir sa valeur (entre 0 et 5 et Off).

• Pour désactiver l'alarme, sélectionner « **OFF** » puis appuyer sur **OK**.

> Appuyer sur **OK** pour passer au digit suivant et le régler avec la touche « **Sélection** ».

> Répéter la procédure pour les digits suivants (valeur entre 0 et 9).

> Appuyer sur **OK** lorsque le dernier digit est réglé.

> Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Pour régler l'alarme de niveau 2, appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AL 2** » s'affiche à l'écran puis suivre la même procédure que pour le réglage de l'alarme de niveau 1. L'alarme de niveau 2 doit être supérieure à l'alarme de niveau 1.



Les seuils d'alarme sont compris entre 0.1 et 500 ppm.

ACTIVER LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

L'appareil est allumé.

> Appuyer sur le bouton « **Rétro-éclairage** » pour activer le rétro-éclairage.

> Appuyer sur ce même bouton pour le désactiver.

REMPLETER LES PILES

> Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.

> Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5V.

> Remettre la trappe à piles.

Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr

Service distribution - Secteur Nord
Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tél : 01 60 06 69 33 - Fax : 01 60 06 06 36

Service distribution - Secteur Sud-Ouest
Zone industrielle - BP 16
24700 MONTPON
Tél : 05 53 80 84 80 - Fax : 05 53 80 84 89

Service distribution - Secteur Sud-Est
Parc des Pivolles 9 rue de Catalogne
69153 DECINES CEDEX
Tél : 04 72 15 01 70 - Fax : 04 72 15 01 40

